

# Informazioni importanti su Media Center

Il sistema utilizza Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005. Prima di avviare il sistema e di usare la Configurazione guidata Media Center leggere le informazioni fornite di seguito su:

- Tempo di attesa della configurazione iniziale
- Utilizzo della Configurazione guidata Media Center per la Configurazione facoltativa della visualizzazione del televisore
- Configurazione dell'uscita audio
- Uso di HP Tunes con Media Center

Conservare la seguente documentazione con il manuale di Media Center.

## Tempo di attesa della configurazione iniziale

Quando si accende il sistema per la prima volta e si esegue la configurazione iniziale, viene visualizzato uno schermo di benvenuto. Questo schermo viene visualizzato per un periodo da uno a tre minuti, durante i quali il sistema non sembra essere attivo. In realtà, il sistema sta completando la configurazione e non deve essere interrotto. Non spegnere il computer mentre è visualizzato tale schermo. Una volta completata la configurazione, viene visualizzato il desktop e viene avviata automaticamente la Configurazione guidata Media Center.

## Utilizzo della Configurazione guidata Media Center per la Configurazione facoltativa della visualizzazione del televisore

Se il televisore è collegato al sistema mediante un cavo composito o S-video, la Configurazione guidata Media Center non è in grado di regolare automaticamente le impostazioni dello schermo.

Tale regolazione automatica è disponibile durante la Configurazione facoltativa, con l'opzione *Ottimizzazione della visualizzazione di Media Center*. Invece di utilizzare la configurazione guidata per la regolazione automatica, impostare le opzioni di visualizzazione usando la finestra Proprietà dello schermo di Windows.

Di seguito, viene descritto come utilizzare la Configurazione guidata Media Center e come usare la finestra Proprietà dello schermo per regolare le impostazioni per lo schermo.

- 1 Durante la Configurazione guidata Media Center, nella fase della Configurazione facoltativa, dopo avere selezionato **Ottimizzazione della visualizzazione per lo schermo in uso**, selezionare il tipo di schermo in *Identificazione tipo di schermo*, quindi selezionare *Tipo di connessione* per lo schermo eseguendo quanto descritto di seguito:
  - Se si seleziona l'opzione **Composito o S-video**, fare clic su **Avanti**, quindi passare al punto 2.
  - Se si sceglie l'opzione *DVI* o *VGA* oppure l'opzione *Component (YPbPr)*, non è necessario continuare con la procedura. Continuare ad usare la procedura guidata per regolare le opzioni di visualizzazione dello schermo.

- 2 Nello schermo che segue selezionare **Mantieni impostazioni correnti e continua**, quindi fare clic su **Avanti**. Non selezionare l'opzione *Visualizza anteprima regolazioni automatiche*.

---

**IMPORTANTE:** Se si seleziona l'opzione *Visualizza anteprima regolazioni automatiche*, lo schermo può diventare nero o apparire bloccato per circa 20 secondi. Attendere fino a quando riappare nuovamente la finestra della configurazione guidata, quindi selezionare **Non regolare impostazioni**, fare clic su **Avanti**, quindi passare al punto successivo della procedura.

---

- 3 Usare la configurazione guidata per completare la procedura, quindi chiudere o ridurre a icona Media Center.
- 4 Fare clic con il tasto destro del mouse su un punto vuoto del desktop e scegliere **Proprietà**.
- 5 Selezionare la scheda **Impostazioni** e fare clic sul pulsante **Avanzate**.
- 6 Fare clic sulla scheda **Video ATI**.
- 7 Fare clic sul pulsante **TV** (la piccola barra sopra l'icona a forma di schermo). Si apre la finestra Proprietà schermo (perché sia possibile visualizzarla, lo schermo deve essere collegato al sistema).

---

**NOTA:** Se necessario, fare clic sul pulsante **Attivo** (nell'angolo sinistro della barra) per farlo diventare verde, quindi fare clic su **Applica**.

---

- 8 Fare clic sulla scheda **Regolazioni**.

- 9 Regolare la posizione o le dimensioni dello schermo, quindi fare clic su **Applica**.
- 10 Fare clic su **OK** per chiudere le finestre di dialogo.
- Ripetere dal punto 4 al punto 10 ogni volta che si desidera regolare le impostazioni dello schermo televisivo.

## Configurazione dell'uscita audio

Una volta configurate le impostazioni degli altoparlanti di Media Center usando la Configurazione guidata, verificare che il Sound Effect Manager visualizzi la corretta configurazione. Usare questa procedura ogni volta che si desidera modificare la configurazione degli altoparlanti.

**NOTA:** Se si utilizza l'uscita audio digitale, la procedura non è necessaria.

- 1 Chiudere o ridurre a icona Media Center.
- 2 Fare clic sull'icona degli effetti sonori nell'area di notifica del desktop (l'area di notifica si trova sulla barra delle applicazioni del pulsante Start, nell'angolo in basso a destra).
- 3 Controllare che la configurazione degli altoparlanti coincida con quella del sistema. Modificare la configurazione, se necessario.



## Uso di HP Tunes con Media Center

Per usare HP Tunes e iTunes con Media Center è necessario:

- 1 Inizializzare iTunes completando la configurazione guidata.
- 2 Aggiungere canzoni alla libreria di iTunes e creare playlist. HP Tunes visualizza solo le canzoni e le playlist presenti in iTunes.

**NOTA:** Se non si completano le istruzioni, viene visualizzato un messaggio di errore all'avvio di iTunes e l'applicazione non può essere avviata.

## Completamento della configurazione guidata di iTunes

- 1 Chiudere Media Center, se aperto.
- 2 Fare doppio clic sull'icona **iTunes** sul desktop.
- 3 Quando si apre l'assistente per la configurazione di iTunes, seguire le istruzioni visualizzate.
- 4 Chiudere iTunes.
- 5 Aprire Media Center, quindi aprire HP Tunes.



## Come aggiungere canzoni alla libreria di iTunes

- 1 Fare doppio clic sull'icona **iTunes** sul desktop.
- 2 Inserire un CD nell'unità.
- 3 Selezionare una data e fare clic su **Importa**.



**NOTA:** Per ulteriori informazioni su come aggiungere canzoni e creare playlist in iTunes, fare riferimento al menu ? in iTunes.

## Ritardi con HP Tunes

Quando si usa HP Tunes, sono possibili ritardi oppure HP Tunes può non funzionare correttamente. Tali ritardi possono verificarsi nei seguenti casi:

- Un CD audio è presente nell'unità e HP Tunes sta cercando di collegarsi al database Internet per trovare informazioni sulle canzoni, ad esempio i titoli.
- La libreria contiene una ricca collezione di canzoni.
- Media Player di Windows o un altro lettore di file audio sono impostati come predefiniti. Fare riferimento alla procedura descritta di seguito.

## Selezione di un lettore predefinito per i file audio

Se Windows Media Player è stato impostato come lettore predefinito per i file audio, quando si apre HP Tunes possono verificarsi dei ritardi. Per risolvere questo problema, eseguire quanto segue:

- 1 Chiudere Media Center, se aperto.
- 2 Fare doppio clic sull'icona **iTunes** sul desktop.
- 3 Quando viene visualizzata la finestra di iTunes dove viene richiesto se impostarlo come player di default per i file audio, fare clic su **Sì** o **No**. Non dimenticare di selezionare la casella di controllo *Non mostrare più questo messaggio*.
- 4 Se non è stata completata la procedura di installazione di iTunes, seguire le istruzioni visualizzate.
- 5 Aprire Media Center, quindi aprire HP Tunes.



Printed in

